






プログラムをぜんぶけす




ぎょうばんごうをつけなおす




LED をつける



LED をけす



ボタンをおしたら




ボタンをおしてなかったら




ビープおんをならす





RENUM





NEW





LED 0






LED 1



IF BTN()=0 THEN



IF BTN()=1 THEN



BEEP

